

## 2.7 Setup

Nach Drücken der Setup-Taste erscheint folgendes Bild:



Die folgenden Tasten beziehen sich auf den Bildschirm unter dem sie angezeigt sind.

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|  | <b>Sprache</b><br>Wahl der Bediensprache und<br>Einstellung Zeit/Datum  |  | <b>Programmdaten laden</b><br>Die Programmdaten die geladen<br>werden sollen können im Explorer<br>ausgewählt werden   |
|  | <b>Parameter Nietmaschine</b><br>Parameterliste der Nietmaschine wird<br>geöffnet   |  | <b>Barcodedatei laden</b>  |
|  | <b>Parameter X-Achse</b><br>Parameterliste des Servoverstärkers X-<br>Achse wird geöffnet   |  | <b>SW Update</b><br>Neue Software kann geladen werden  |
|  | <b>Parameter Y-Achse</b><br>Parameterliste des Servoverstärkers Y-<br>Achse wird geöffnet   |  | <b>Passwortlevel ändern</b><br>Passwortlevel kann geändert werden  |
|  | <b>Bildschirm kalibrieren</b><br>Falls der Bildschirm nicht mehr richtig<br>reagieren sollte, kann er mit dieser<br>Funktion neu kalibriert werden      |  | <b>Hilfe</b><br>Hilfe zu aktuellem Bildschirm wird<br>angezeigt – wird im Alarmfall durch die<br>„Alarm“ Taste ersetzt |
|  | <b>Daten sichern</b><br>Die Parameterliste der Nietmaschine,<br>X-Achse, Y-Achse und die Programm-<br>Datenbank werden auf dem USB-Stick<br>gespeichert |  | <b>Zähler zurücksetzen</b><br>Zähler können zurückgesetzt werden   |
|  | <b>Exit</b><br>Zurück zum vorherigen Bild   |   |  |

